






## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S

Číslo dielu:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S.pdf
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Stav zásob	3308 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU**

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.

### Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S

ČÍSLO DIELU	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	3308 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Cyan/Red
VLASTNOSTI	Ceramic Actuator, Finger Guide, V Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

### Súvisiace značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Distribútor CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Obrázok CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Datový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S
Zásoba CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Predám CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Predám Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Dodávateľ Schurter	Distribútor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1022-S	

### Súvisiace produkty

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1028-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5648 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1018-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3809 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1023-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5033 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1026-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 2956 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1021-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5668 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1024-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6990 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1025-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3404 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1019-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5888 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1016-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4968 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1027-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6129 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1017-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3250 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CRVAR-W1020-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4674 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>