






## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S

Číslo dielu:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S.pdf
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Stav zásob	3788 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU**

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.













### Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S

ČÍSLO DIELU	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	3788 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, White/Green
VLASTNOSTI	Ceramic Actuator, Finger Guide, START Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

### Súvisiace značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Distribútor CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Obrázok CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Dátový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
Zásoba CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Predám CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Predám Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Dodávateľ Schurter	Distribútor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	

### Súvisiace produkty

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1076-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5492 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1073-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 7087 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1074-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6750 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1069-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3609 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1077-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6620 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1066-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3534 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1068-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6515 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1071-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6931 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1067-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6515 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1070-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3491 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1075-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3625 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1067-S</b></p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5180 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>