






CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S

| | |
|-------------------|---|
| Číslo dielu: | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S |
| Výrobca / Značka: | Schurter |
| Popis produktu | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| listoch: |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S.pdf |
| Stav RoHS |  Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Stav zásob | 2970 pcs stock |
| Odoslať z | Hong Kong |
| Cesta zásielky | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.





Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S

| | |
|------------------------------------|---|
| ČÍSLO DIELU | CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S |
| VÝROBCA | Schurter |
| POPIS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| DOSTUPNÉ MNOŽSTVO | 2970 pcs |
| DÁTOVÝ HÁROK |  CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S.pdf |
| NAPÄTIE - DC | 60V |
| NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC | 42V |
| TYP | Capacitive, Illuminated |
| STÝL UKONČENIA | Wire Leads |
| FUNKCIA PREPÍNAČA | Off-On |
| SÉRIA | CPS |
| ROZMERY VÝREZU PANELU | Circular - 19.10mm Dia |
| OBAL | Bulk |
| PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA | -40°C ~ 60°C |
| TYP MONTÁŽE | Panel Mount, Front |
| ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MECHANICKÝ ŽIVOT | - |
| STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| OCHRANA PROTI VNIKNUTIU | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE) | 5 ~ 28 VDC |
| TYP OSVETLENIA, FARBA | LED, White/Blue |
| VLASTNOSTI | Ceramic Actuator, Finger Guide, LOW Symbol |
| ELEKTRICKÝ ŽIVOT | - |
| DETAILNÝ POPIS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| AKTUÁLNE HODNOTENIE | 100mA (AC/DC) |
| FARBA - POHON / UZÁVER | Clear (White Filter/Diffuser) |
| OBVOD | SPST |
| TYP POHONU | Round, Button, Flush |

Súvisiace značky

| | | |
|---|--|---|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Distribútor CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S |
| Cena CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Obrázky CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Obrázok CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S PDF Datasheet | Stiahnuť dátový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Dátový list CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S |
| Zásoba CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Predám CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Predám Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Dodávateľ Schurter | Distribútor Schurter |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1070-S | |

Súvisiace produkty

| | |
|---|--|
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1068-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3479 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1065-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4060 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1075-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4669 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1066-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 2845 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1071-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3487 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1072-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4249 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1067-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3175 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1073-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5185 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1069-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4451 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1064-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6057 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1074-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5295 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WBVAR-W1076-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 2877 pcs</p> <p>RFQ</p> |