



CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S

Číslo dielu:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S.pdf
Stav RoHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Stav zásob	4243 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.

Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S

ČÍSLO DIELU	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOĽNÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	4243 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOĽNÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Red/Yellow
VLASTNOSTI	START Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Silver
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

Súvisiace značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Distribútor CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Obrázok CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Dátový list CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S
Zásoba CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Predám CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Predám Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Dodávateľ Schurter	Distribútor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1072-S	

Súvisiace produkty

<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1076-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3583 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1069-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5087 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1074-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 2768 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1070-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 2938 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1071-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6578 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1068-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6659 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1067-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6028 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1066-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6546 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIOWBVAR-W0000-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3519 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1077-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3646 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1073-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6612 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RIORYVAR-W1075-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4271 pcs</p> <p>RFQ</p>