





Schurter




CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S

Číslo dielu:	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	 CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S.pdf
Stav RoHS	 Bezolovnatý / V súlade RoHS
Stav zásob	2708 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.

Špecifikácie CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S

ČÍSLO DIELU	CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	2708 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	 CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 22.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOLNÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Magenta/Green
VLASTNOSTI	Ceramic Actuator, Finger Guide, H Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Clear (White Filter/Diffuser)
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

Súvisiace značky

Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Distribútor CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Dodávateľ CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S
Cena CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Obrázky CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Obrázok CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S
CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Dátový list CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S
Zásoba CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Predám CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Predám Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Dodávateľ Schurter	Distribútor Schurter
Schurter CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	Schurter Inc. CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1008-S	

Súvisiace produkty

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1006-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3885 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1007-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6206 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1010-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6354 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1014-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3308 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1012-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4722 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1011-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4993 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1002-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3265 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1009-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5608 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1004-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3379 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1003-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3615 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1013-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5275 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">  <p>CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0MGVAR-W1005-S</p> <p>výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5954 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">RFQ</p> </div>