



CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S

Číslo dielu:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S
Výrobca / Značka:	Schurter
Popis produktu	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
listoch:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S.pdf
Stav RoHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Stav zásob	6914 pcs stock
Odoslať z	Hong Kong
Cesta zásielky	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

Obraz môže byť reprezentovaný. Pozrite si špecifikácie pre podrobnosti o produktoch.

Špecifikácie CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S

ČÍSLO DIELU	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S
VÝROBCA	Schurter
POPIS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
DOSTUPNÉ MNOŽSTVO	6914 pcs
DÁTOVÝ HÁROK	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S.pdf
NAPÄTIE - DC	60V
NAPÁJACIE NAPÄTIE - AC	42V
TYP	Capacitive, Illuminated
STÝL UKONČENIA	Wire Leads
FUNKCIA PREPÍNAČA	Off-On
SÉRIA	CPS
ROZMERY VÝREZU PANELU	Circular - 19.10mm Dia
OBAL	Bulk
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	-40°C ~ 60°C
TYP MONTÁŽE	Panel Mount, Front
ÚROVEŇ CITLIVOSTI NA VLHKOSŤ (MSL)	1 (Unlimited)
MECHANICKÝ ŽIVOT	-
STAV VOL'NÉHO VODIČA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
OCHRANA PROTI VNIKNUTIU	IP67 - Dust Tight, Waterproof
NAPÄTIE OSVETLENIA (NOMINÁLNE)	5 ~ 28 VDC
TYP OSVETLENIA, FARBA	LED, Magenta/White
VLASTNOSTI	Finger Guide, 3 Symbol
ELEKTRICKÝ ŽIVOT	-
DETAILNÝ POPIS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
AKTUÁLNE HODNOTENIE	100mA (AC/DC)
FARBA - POHON / UZÁVER	Silver
OBVOD	SPST
TYP POHONU	Round, Button, Flush

Súvisiace značky

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Distribútor CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Dodávateľ CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S
Cena CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Obrázky CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Obrázok CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S PDF Datasheet	Stiahnuť dátový list CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Dátový list CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S
Zásoba CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Predám CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Predám Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Dodávateľ Schurter	Distribútor Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1030-S	

Súvisiace produkty

<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1027-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 2842 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1029-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 6463 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1031-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5234 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1025-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 4559 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1036-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5495 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1034-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3538 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1026-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5402 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1032-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3276 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1035-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3389 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1033-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3463 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1028-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 3021 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0MWVAR-W1024-S výrobcovia: Schurter popis: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Skladom: 5958 pcs</p> <p>RFQ</p>